

日本語マニュアル – Polar 65

内容物

- キーボード本体
- USB ケーブル
- キーキャッププラー/スイッチ

RGB「バックライトの設定」

FN + Enter	RGB モードを変更する(16 種類)
FN + Arrow Left	ライトエフェクトの効果速度を下げる
FN + Arrow Right	ライトエフェクトの効果の速度を下げる
FN + Arrow Up	明るさを上げる
FN + Arrow Down	明るさを下げる
FN + R Shift	カラー切り替え(7色プリセット)

FN キーの組み合わせ

FN + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,=	F1 - F12
FN + `~	Insert
FN + [音量を下げる
FN +]	音量を上げる
FN + ¥	ミュート
FN + P	再生/一時停止
FN + I	前の曲
FN + O	次の曲
FN + PgUp	Home
FN + PgDn	終了
FN + Del	Print Screen
FN + Win Key	ゲームモード
FN (3 秒間長押し)	Function Lock (オン = FN キーが白色に点灯)
FN + Tab	インスタントトリガーモードの設定
FN + ESC (5 秒間長押し)	工場出荷状態にリセット

インスタントトリガーモードの設定方法

Step 1

FN + TAB キーを押して設定モードに入ります。キーボードのバックライトが紫色に点灯します。



Step 2

以下の4つのキーを使いキーボードの感度を20レベルまで設定できます。



トグルモードキー

デフォルトリセットキー

高感度キー

低感度キー

- **トグルモードキー** - キー全体設定と特定のキー設定を切り替えることができます。
- **デフォルトリセットキー** - 設定した感度をリセットして初期状態に戻すことができます。
- **高感度キー** - キーの感度を高くする。明るいほど作動が速くなる。
- **低感度キー** - キーの感度を低くする。暗いほど作動が遅くなる。

Step 3

FN キーを押してお好みの設定に保存し設定モードを終了します。

