


WELCOME TO

# HIGROUND™

Yo! Thanks for copping a Higround keyboard and joining us on the journey of redefining hardware. Take a look at this guide to learn all about the powers this keyboard has to offer.

[LOOK BETTER UP HERE]



[HIGROUND.CO]

## HIGROUND™

## FN組合せ機能

### MAC機能

FN + O	MACモード
FN + T	(MAC) マルチタスクコントロールウィンドウ
FN + R	(MAC) モニターの輝度+
FN + E	(MAC) モニターの輝度-
FN + Y	(MAC) アプリケーションリスト

### RGB機能

FN + TAB	RGBモードの変更
FN + /	RGBをOFFにする
FN + Z (3秒間長押し)	カスタムRGB
FN + Right Shift	RGBスピードの変更
FN + U	RGB輝度 -
FN + I	RGB輝度 +
FN + Q (3秒間長押し)	マクロをクリア
FN + ESC (3秒間長押し)	工場出荷時の設定に戻す
FN + →	RGBカラーの変更

キーボードには、さまざまなRGBライティングモードが搭載されているので、ぜひいろいろな設定をお試しください。

- **Static:** Any color you want, full blast.
- **Glow On:** Each key you press lasts for a few seconds.
- **Glow Off King:** Each key you press dims for a few seconds.
- **Raindrop:** Seperate keys illuminate like rain drops.
- **Raindrop Frenzy:** Raindrop on 'roids.
- **New Horizons\*:** A color scheme right out of your favorite life simulator.
- **~Breathe~:** A peaceful mode to calm the mind; namaste.
- **Spectrum\*:** Rotates between various colors.
- **Radiance:** Find your own sun with this color scheme that radiates out from the center.
- **Downhill:** Your choice of color descends down the keys.
- **Side Scroller:** Watch as your chosen color flies by the keys from left to right.

### マルチメディア機能

FN + “”	WINモード
FN + /?	右クリック
FN + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,=	F1-F12
FN + BACKSPACE	Insertキー
FN + P	Print Screen
FN + W (2秒間長押し)	WASDと方向キーの切り替え
FN + F	前の曲
FN + G	再生/一時停止
FN + ,	停止
FN + H	次の曲
FN + K	ミュート
FN + L	音量 +
FN + J	音量 -
FN + C	マイコンピュータ
FN + M	マルチメディアオープン
FN + N	お気に入り
FN + B	電卓
FN + X	メール

- **Loading Wheel:** Your color spins round and round like loading times of a past life.
- **Lightbike:** Each key press bursts color out horizontally, try not to get derezzed ;).
- **Lightbike 2.0:** Each key press bursts color out horizontally across the rows.
- **Lightbike Legacy:** An ode to the original but upgraded, kinda like that movie.
- **Lightbike Simulation:** Light cruises by from left to right across the board.
- **Silva Surfa:** Waves don't die baby.
- **Higround:** Up and to the right, like our goals.
- **Criss Cross:** Apple sauce, Light clashes row by row.



## ソフトウェアを試す！

マクロ記録機能、RGBカラーのカスタマイズ、キーバインド、さらに多くの機能が設定可能な専用ソフトウェアもご利用ください。

これらの機能を使用するには、

[www.higround.co/pages/app](http://www.higround.co/pages/app) から、ソフトウェアをダウンロードしてください。

※Windowsのみ



**HIGROUND**

追加の機能

### ソフトウェアを使わずにRGBをカスタマイズする

1. FN + Z を 3 秒間長押しし、登録モードにします。  
RGBがクリアされると、登録モードであることが分かります。
2. RGBをカスタマイズしたいキーを選択し、キーを複数回押します。  
キーを複数回押すと色が循環しますので、お好みのカラーを選びます。
3. カスタマイズを保存して登録モードを終了するには、  
Fn + Zを押下します。

### ソフトウェアを使わずにマクロを登録する

1. FN + 右Ctrl を 3 秒間長押しし、マクロ登録モードにします。  
この手順では、例としてAキーにマクロを設定します。
2. 任意のキーの組み合わせを選択し、キーデータを記録します。  
例えば、「Higround」と入力します。
3. Fn + 右Ctrlを押してマクロを保存し、登録モードを終了します。
4. Aキーを押すと、保存したマクロが出力されます。

### スイッチのホットスワップ

このキーボードにはホットスワップ可能なPCBが搭載されています。  
お好みのメカニカルスイッチを用意して付け替えれば、  
キーボードの打鍵音や打鍵感、反応速度などを変更することが可能です。  
スイッチを交換する際にはハンダ付けは必要ありません。  
ただし、ホットスワップによる一切の責任を負いません。



You look better up here.



@higround

[HIGROUND.CO]